お料理

の

点検・その

取扱説明書・お料理のページ付

正力IH ジャー炊飯器

番品


ECJ-XW10 ECJ-XW18

(1.8L炊き)

お買上げまことにありがとうございます。

- ●「保証書」を受けとっていることを必ず確認してください。
- この「取扱説明書」と添付の「保証書」をよくお読みの うえ正しくお使いください。 お読みになった後は、いつでも取り出せるところに「保証 書」とともに大切に保管してください。

特に1~3ページの「安全上のご注意 | を必ずお読みくだ さい。



この商品は、工場の出荷時より表示部に表示デモ を表示させています。(故障ではありません。) 一度、さし込みプラグをコンセントにさし込むと 表示デモが解除され、通常に使用できます。

この商品を使用できるのは日本国内のみで、 国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。 包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

ご愛用者登録について

下記のURLより愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。

http://www.e-life-sanyo.com/support/user.html



-般家庭用

(業務用としては使用しないでください)

もくじ ペーシ
「圧力炊飯器」です1 安全上のご注意1~3 使用上のご注意4 各部のなまえと使いかた5~6 時計 (現在時刻) の合わせかた7 ■リチウム電池について 予約炊飯終了音 (ブザー音) の入/切について8 仕様8
12 16
ごはんを炊く前に9 ごはんの炊きかた10~11 ■炊飯中にやむを得ず外ぶたを開閉するときは ■ごはんの炊き上がりについて ■「炊込・おこわ」の最大炊飯量について ■やむを得ず連続して炊くときは ■使用中に停電になったときは
ひたし炊き ・・・・・・12
いろいろな炊きかた · · · · · · · · · · 13~14 保温について · · · · · · · · · · · · · · 15 ■メニューと保温について
あつあつ保温について ‥‥‥‥15~16
■炊飯コースについて(お米選択/メニュー) 予約 (タイマー) 炊飯のしかた・・・・・17〜18 ■簡単予約について ■予約時刻について
■スタート後に予約時刻を変えたいときは
四季炊きについて ··········19~20 マルチ調理について ·····21~22 *クリーニング(煮沸)機能
お手入れのしかた · · · · · · · · · · 23~25 炊飯量と炊飯時間 · · · · · · · · 25
お料理のページ・・・・・・・26~36 ■もくじ

点検のお願い ・・・・・・・・・・・・37
故障かな?と思ったら · · · · · · · · 37~38
アフターサービスについて ‥‥‥裏表紙

■マルチ調理 ………33~36

■お米の種類

■おいしいごはんを炊くために

■炊込みごはんとおこわの炊きかた

●1.2気圧の圧力で炊飯するため圧力がまと同じ、PSマークとSGマークを取得しています。

PSマーク



経済産業省が定めた「消費生活用 製品安全法 | の家庭用の圧力なべ および圧力がまの安全基準に適合 していることを示します。

SGマーク



対人賠償責任保険付 製品安全協会 製品安全協会が定めた認定基準に 合格したことを示し、万一製品の 欠陥による人身事故が生じた場合、 賠償措置がとられます。

全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する 重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

● この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。



人が死亡または重傷を 負う可能性が想定され る内容。



人が傷害を負う可能性 および物的損害のみの 発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。



◇は、してはいけない 「禁止」の内容です。



般的な禁止



分解禁止



接触禁止



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止



●は、必ず実行していただく 「強制」の内容です。



必ず行う



さし込みプラグを抜く

さし込みプラグは、コンセントの奥まで 確実にさし込む



さし込みが不完全ですと、 火災·感電·ショートの原因 となります。



さし込みプラグは清潔にする



さし込みプラグは、刃および刃の取付面 にごみ、ピン、ほこりが付着 している場合はよく拭く。

火災の原因となります。 タコ足配線や





交流200V・船舶などの 電源で使うと、火災・ 感電の原因となります。



コンセントは単独で使う

定格15A以上のコンセントを単独 で使う。



他の器具と併用すると分岐 コンセント部が異常発熱して、 発火することがあります。



外ぶたはフックボタンに触れないよう、「カチッ」と音がする まで確実に閉める



外ぶたを確実に閉めないと、炊飯中に蒸気がもれたり、外ぶたが開いて やけどやけがの原因になります。「**カチッ**」と音がしない場合は、「**お手** 入れのしかた」((ご) 23ページ)の、フック部、 つゆ受け部やストッパー 部に米つぶやごはんつぶなどが付着していないか確認してください。



ぬれた手でさし込みプラグの 抜きさしはしない



感電やけがをすること があります。



蒸気口、蒸気ガイドに手を触れない

水につけたり、かけたりしない

ショート・感電の恐れがあります。

本体内部に水が入った場合は、

お買上げの販売店または、

当社指定の「お客さまご相談 窓口」にご相談ください。

やけどをすることがあります。



特に乳幼児には さわらせない よう、注意して ください。



改造はしない

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。

火災·感電·けがの原因となります。




修理はお買上げの販売店 または、当社指定の「お客く さまご相談窓口 | にご相談 ください。

傷んだときは使わない

- コードやさし込みプラグが傷んだとき、
- コードの一部やさし込みプラグが熱いとき、
- コードを動かすと通電したり、しなかったりするとき、 コンセントのさし込みがゆるいときは、



感電・ショート・発火 の原因となります。



電源コードは乱暴に扱わない

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、熱器具に近づけたりしない。

また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない。 電源コードが破損し、



火災・感電の原因と なります。



圧力炊飯中は外ぶたを開けたり、本体を 動かしたり、持ち運びしない



やけどやけがをする



恐れがあります。

異物を入れない

吸・排気口やすき間にピンや針金などの金属物 など、異物を入れない。



感電や異常動作 して、けがをする ことがあります。



吸気口 排気口

フック部、つゆ受け部やストッパー部 に米つぶやごはんつぶなどが入ったま ま外ぶたを閉めない

外ぶたが完全に閉まらず、蒸気がもれたり、炊飯 中に外ぶたが開いて、やけどやけがの 原因になります。



禁止

※ごはんつぶが固まると、外ぶたが開か なくなることがあります。

(お手入れのしかた (ア23ページ)

子どもだけで使わせない



子どもだけで使わせたり、幼児の 手の届くところで使わない。

やけどやけが・感電 をする恐れがあり ます。



注

さし込みプラグを持って抜く

さし込みプラグを抜くときは、電源コードを持た ずに必ず先端のさし込みプラグを持って引き抜く。



感電やショートして、 発火することがあり ます。



さし込みプラグを持って巻き取る

電源コードを巻き取るときは、 さし込みプラグを持って行う。



さし込みプラグが あたって、けがを することがあります。



\lambda

注意

お手入れは冷めてから行なう



高温部に触れて、 やけどの恐れが ; あります。



使わないときはさし込みプラグを抜く



やけどやけが、絶縁劣化 による感電・漏電火災の 原因となります。



使用中や使用直後は、内ぶたや外ぶた 内面の金属部に触れない



特に内ぶたや内釜は 高温になっています ので、やけどの原因 となります。



不安定な場所で使わない



不安定な場所や熱に弱い 敷物の上では使わない。 火災の原因となります。



禁止

荷重強度が不足している不安定な所で は使わない

キッチン用収納棚や不安定な台など (蓋の開閉時、重量がかかります。)



荷重強度は、1.0L タイプで15kg以上、 1.8Lタイプで20kg 以上のものをお使 いください。



永正

壁や家具の近くで使わない

キッチン用収納棚などをお使いのときは、中に 蒸気がこもらないようにする。



蒸気または熱で壁や 家具を傷め、変色、 変形や故障の原因と なります。



水や火気の近くで使わない



感電や漏電の原因 となります。 故障や製品の変形、 変色の原因となり ます。



植込み型ペースメーカー等をお使いの 方は、本製品使用にあたって医師とよく

相談する



本製品の動作が、ペース メーカーに影響を与え ることがあります。



持ち運ぶときはフックボタン **た触れない**



外ぶたが開いて、やけどやけがをする恐れがあります。



ハンドルを持って振らない

炊飯中はハンドルを後ろに倒しておき、持ち運び はしないでください。

蒸気でやけどをしたり、ハンドル



が変形することがあります。 炊飯直後に炊飯器本体を 持ち運ぶときは、蒸気口 から出る蒸気に十分気を 付けてください。



専用内釜以外は使わない



本体内側に金属の小物やアルミ箔を入れたまま、使用しないでください。

過熱、異常動作の原因となります。

フックボタンが重くて外ぶたが開かない ときは、無理にフックボタンを押さない



無理に押して外ぶたが開くと、熱湯の 飛び散りなどによる、やけどやけがの 原因になります。本体が冷めて、圧力 が下がるまでお待ちください。

「炊込・おこわ」ごはんは、他の炊飯 メニューで炊かない



必ず、メニューを「炊込・おこわ」に 合わせる。

ا د د

禁止

他のメニューは、内ぶたに具が詰まり やすくなり、外ぶたが開かない、変形・ 破損の原因になります。

水の多いおかゆ·玄米などは「白米」「高速」 メニューで炊かない



おかゆ・玄米は、それぞれのお米選択メニューに合っていることを確認して 炊飯してください。

ふきこぼれ・故障の原因になります。 設定を守って炊いてください。



吏用上のご注意

ご使用前に・・・

次のような場所で使わない。

故障や炊飯器本体の変形・変色の原因となります。


- 直射日光があたる所
- ●油などの飛び散る所
- ガスコンロの近くなど高温になる所





●吸・排気口をふさぐような所 壁から10cm以内、じゅうたんや テーブルクロス、ふきん、タオル、 ビニール袋や紙の上

(出 78 が表示 されます。)



本体には機能・性能を維持 するための吸・排気口を 設けてありますが、この穴 からホコリや虫が入ると 故障の原因になることが あります。

炊飯専用です

当説明書に記載されている調理以外には、絶対に 使わないでください。

- ノリ状になる「カレーやシチューのルー」などの料理
- 急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
- 市販の料理本などに載っているパッククッキング
- 分量のふえる 「煮豆」 などの豆類の料理
- ●多量の油を入れる料理
- クッキングシート・アルミ箔・ラップ などで落としぶたをする料理



内釜の『ここまで』線以上に水 を入れて炊飯しない

ふきこぼれなどの原因となります。

※『ここまで』線は、加える水の 最大量・水位を表しています。



ECJ-XW10の場合

本体と外ぶたのすき間

異常ではありません。

- ●圧力式炊飯器のため、外ぶたのフ ックが確実に本体にかかるように すき間があります。
- 炊飯中圧力により、すき間が少し 広がりますが、異常ではありません。



蒸気口

異物がついたまま使わない

うまく炊けない原因となります。

内釜の外側やつば部、内ぶたパッキン、温度センサー などに付着した米つぶや水滴は、必ず取り除いてから 使用してください。

内釜のつば部や底





内釜を長持ちさせるためには、(ア25ページをご覧ください。

うまみ循環ユニット・調圧孔・安全弁・減圧孔 が目詰まりしたままで使わない 調圧孔

うまく炊けない原因となります。

● 炊飯中に外ぶたと本体の 間から蒸気がもれたり、 突然外ぶたが開いて、やけ どやけがをする恐れがあ ります。きれいに取り除い てから、使用してください。 つまみ

●内ぶたのツメが折れたまま、 使用しないでください。

安全弁

減圧乳 (負圧パッキン乳)


※詳しくは、(ア24ページをご覧ください。

ご使用中に・

蒸気口を人・壁・物へ近づけない やけどや物を傷める原因となります。

● 特に炊飯中は、蒸気口から蒸気が勢 いよく出るので、注意してください。 また、乳幼児には蒸気口に近づかせ ないようご注意ください。

炊飯中および炊飯後は、外ぶたが 熱く感じることがありますが、異常ではありません。



外ぶたの変形・変色の原因となります。



磁気に弱いものを近づけない

キャッシュカード、自動改札用定期券、 カセットテープなど記憶の内容が 消えて使えなくなることがあります。



炊飯中は外ぶたを開けない

(炊飯中は絶対にフックボタンを押さない) うまく炊けない原因となり、外ぶたが 閉らなくなります。

炊飯中にやむを得ず、外ぶたを開ける ときは、切/とりけしボタンを押して、約4分間待ち、 **圧力**表示(点滅表示)が消え、蒸気が出ないことを確認し てください。※詳しくは、1711ページをご覧ください。

空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因となります。

電気製品を近づけない

● DVDレコーダー·オーディオ·テレビ·ラジオなどに雑音 が入ったり、リモコンが誤動作することがあります。

誤って商品を落下させたり、割れやヒビが生じたりし たときは、使用を中止し、お買上げの販売店へ修理・ 点検を依頼してください。

各部のなまえと使いかた

蒸気ガイド (外ぶた上面)

確実に取り付けてください。 炊飯中・炊飯直後は、高温になって いますので、触れないでください。 お手入れのしかた((ア23ページ)。



フック ボタン

押すと外ぶたが開きます。

※炊飯中や 圧力 表示中(点滅中)は、 押さないでください。

/炊飯中に圧力が高まると密閉状態 √となり、押しても開きません。




内ぶた

はずしかた、つけかた (ご 6ページ)。

安全表示位置

使用上のご注意項目が表示し てありますので、必ずお読み ください。



操作/表示部 炊飯器本体

付属品(各1個) 計量カップ むし板 (約180mL) しゃもじ受け *つけかた (両側に取り付け可能) しゃもじ受けの凸部を 本体のフックにさし込 み押しさげます。 *はずしかた

吸・排気口(底面)

じゅうたんやテーブルクロス、ふきん、 タオル、紙の上で使用すると、吸・排気 口をふさいでごはんが炊けなかったり (178が表示されます。(ア38ページ)、 故障の原因となります。

また、炊飯器の下に輪ゴムやごみがある と吸い込んで故障の原因となります。

さし込みプラグ

電源コード (コードリール)

●出しかた

側面の 🖛 印部を押し

つけて、上方へ持ち上

げます。


さし込みプラグを 引っ張ります。


コードは、赤色テ ープ以上は引き出 さないでください。


しまいかた

コードを少し引いても どすと巻き込まれます。 コードがねじれてい ますと、最後まで巻き 込まれなくなります。

フック







時計(現在時刻)の合わせかた

現在時刻はあらかじめ標準時刻に合わせていますが、室温などにより多少ずれることが ありますので、つぎの手順で合わせなおしてください。

例 現在時刻が午前8:00で、表示が7:55になっているときは

🥊 さし込みプラグをさし込む

※24時間表示の時計です。

夜の12時は、□:□□ に

昼の12時は、2:00 と表示します。




2 コントロールキー の矢印のいずれかを 3秒以上押し続ける

- ※現在時刻の時桁または分桁が点滅して、時計合わせになります。
- ※「▲」「▼」「◀」「▶」の真上を押さないと時計合わせがうまくできないことがあります。



3 コントロールキーを押して、時計を合わせる

- 「◀」を押すと時間変更が、「▶」を押すと分変更ができます。「▲(すすむ)」「(▼もどる)」で正しい時刻に合わせてください。
- ※時桁は1時間単位で、分桁は1分単位に進んだり もどったりします。
- 時計合わせ操作を止めた6秒後に、時刻表示の<mark>点滅</mark>が止まって、自動的にセットを完了します。
- ※時計合わせの途中も、操作のない状態が6秒以上 続くと時計合わせを終了します。



■リチウム電池について(本体に内蔵)

☆リチウム電池の役目

- ●さし込みプラグを抜いても、現在時刻を表示します。
- 予約時刻の設定を記憶します。

☆電池の寿命は約3~4年(室温20℃)

※メーカー出荷時からのめやすです。

● さし込みプラグをさし込んでいる間、時計はコンセントからの電源で動作するため、電池が消耗しないので、さらに長持ちします。

☆電池が消耗してくると

●さし込みプラグを抜いたときに時計表示が消えたり、 プラグをさし込んだとき、時刻表示が点滅したり します。

さし込みプラグをさし込めば、通常に使えます。

☆電池の交換

◆お客様ご相談窓口(裏表紙)にご依頼下さい。交換した後は、時計・予約時刻を合わせてください。

予約炊飯終了音(ブザー音)の入/切について

予約炊飯の炊き上がりの終了音を消すことができます。早朝の予約炊飯など、終了音が必要ない時に、お使いください。

※お買い上げ時は、終了音は『入』に設定されています。

※さし込みプラグをさし込んで行ってください。



切/とりけしボタンと **予約/ひたし**ボタンを、 同時に3秒以上押すと表示部

同時に3秒以上押すと表示部 に**≯**マークが<mark>点灯</mark>し、「**切**」 になります。



終了音「切」の表示

もう一度**切/とりけし**ボタンと**予約/ひたし**ボタンを、同時に3秒以上押すと表示部の★マークが<mark>消灯し、「入</mark>」になります。

8:00

終了音「入」の表示

仕様

品 番		ECJ-XW10	ECJ-XW18		
電	源	交流100V 50-60Hz共用			
消費電力 炊飯時		1200 W (約12A)	1350 W (約13.5A)		
	最大幅	約 264 mm	約 292 mm		
外形寸法	奥行	約 377 mm	約 404 mm		
	高さ	約 223 mm	約 253 mm		
質	皇	約 6.0 kg 約 7.2 kg			
	- ドの長さ	約 1	.0 m		
付	属品	しゃもじ 1個、しゃもじ受け 1個、計量カップ 1個、むし板 1-			

※什様は改良のため、予告なく変更することがあります。

	XW10	XW18
最大炊飯容量	1.0 L	1.8 L
区分名	В	D
蒸発水量	52.9 g	75.9 g
年間消費電力量	93.87kWh/年	147.6kWh/年
一回当たりの炊飯時消費電力量	199.8 Wh	278.0 Wh
一時間当たりの保温時消費電力量	15.95 Wh	20.37 Wh
一時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.40 Wh	0.38 Wh
一時間当たりの待機時消費電力量	0.30 Wh	0.25 Wh

- ※一回当たりの炊飯時消費電力量は、白米 ③23コース、一時間当たりの保温時消費 電力量は、保温コースの時の電力量です。
- ※実際にお使いになる時の消費電力量は、 使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用 のコース、周囲の温度などによって変化 しますので、あくまでもめやすとしてご覧 ください。
- ※年間消費電力量は省エネ法・特定機器 「電気ジャー炊飯器」の測定方法による 数値です。(区分名も同法に基づいています)
- ※蒸発水量は、一回当たりの炊飯時に炊飯 器機体外へ放出した水の質量であり、省 エネ法の目標基準値を算出するために用 いる数値です。

ごはんを炊く前に

必ず、内ぶた·蒸気ガイドが正しく ついていることを確認する

- ※内ぶたを取り付けないと外ぶたが閉まりません。 ただし、内釜、内ぶたがないときは外ぶたは閉ま ります。(() 6ページ)
- ※蒸気ガイドが付いていないと、炊飯中にふきこぼ れる場合があります。((ア23ページ)
- ※内ぶたにうまみ循環ユニットが付いていることを 確認してください。((ア24ページ)



付属の計量カップでお米を正しく 計り、お米を洗う((ア 26ページ)



- 内釜で洗米できます。
- ●お米に水を一気に加えて、軽くかきまぜて捨てます。
- ●お米を手でもむようにして洗います。
- ●水を加えてすすぎ、そして捨てます。水がきれいになるまでくり返し続けます。

お米選択・メニューに合った水位目盛で、 水かげんをする(平らな、水平な面で水かげんする)

- お米選択の「雑穀」は、「白米」の水位目盛で水かげんしてくだ さい。
- メニューの「四季炊き」と「高速」と「炊込」は、「白米」の水位 目盛で水かげんしてください。

「炊込・おこわ」を炊飯するときは、水かげんをしたあとお米 の上に具材をのせてください。

- *炊込の最大炊飯量は、ECJ-XW10は3カップ、ECJ-XW18は 6カップまでです。
- むかゆの水位目盛は、全がゆ用です。五分がゆの場合は、お米 の量を半分にしてください。((こ) 13~14ページ)
- ●水位目盛はめやすです。お米の種類、お好みにより水かげんしてください。(〔〕? 26ページ)
- お米は水平にならしてください。

内釜を炊飯器本体に入れる

- 内釜の外側や炊飯器本体内側に付着した水滴や 米つぶなどは、取り除いてください。
- 内釜を軽く左右に回して、正しく入っているか 確かめます。



外ぶたを閉め、さし込みプラグをさし込む

- 外ぶたはフックボタンに触れないよう、「カチッ」と音がする まで確実に閉めてください。「カチッ」と音がしないときは、 再度外ぶたの開閉を行い、外ぶたを確実に閉めてください。
- ※外ぶたを確実に閉めないと、炊飯中に蒸気がもれたり、突然 外ぶたが開いて、やけどやけがをする恐れがあります。
- ※「カチッ | と音がしない場合は、「お手入れのしかた | ([] 23ページ)のフック部、つゆ受け部やストッパー部に米つぶ やごはんつぶなどが付着していないか確認してください。



●さし込みプラグはコンセントの奥まで、確実にさし込んでください。



例 「4 | カップの「白米 |

ECJ-XW10の場合

(圧力IH専用厚盤)

すしめし カレー

を炊く場合

無洗米



ごはんの炊きかた

『いろいろな炊きかた』について詳しくは、13~14ページをご覧ください。

お米選択とメニューを選ぶ

1 お米選択 ボタンを押し、お米の種類を選びます。

「白米」「無洗米」「玄米」「発芽玄米」「雑穀」 が選べます。

- **② メニュー**ボタンを押し、メニューを選択します。
 - ※メニューは<mark>点滅</mark>している箇所が選択され ます。
 - ※メニューは、お米選択により選べるメニューが異なります。

詳しくは、13~14ページをご覧ください。

※「ふつう」「かため」「やわらか」「甘み」 「もちもち」「四季炊き」のメニューを 炊飯すると、その設定を記憶しています ので、次回も同じメニューを炊くときは 設定をなおす必要がありません。

ただし、その他のメニューの場合は炊飯後 そのメニューの設定を記憶していません ので、炊飯の都度メニューを設定して ください。

※メニューを間違えるとふきこぼれたり、 うまく炊けないことがあります。



「炊飯コースについて」詳しくは、 16ページ。



* **メニュー** ボタンを押すたびに「↓」方向 へ変わります。



~ 「四季炊き」は、甘み・粘り・硬さをお好みで選べます。 (詳しくは、〔₹19~20ページ)

/ 炊飯/スタートボタンを押す

- ●「炊飯/スタート」ランプが<mark>点滅から点灯</mark>に変わり、炊飯を 開始します。
- 炊き上がりまでの残り時間のめやすを表示します。
- ※表示時間は、めやすです。季節(水温・室温)・水かげん・ お米の量・電圧などにより変わります。
- ※お米選択とメニューにより表示される時間は、異なります。 ((ア 25ページ)
- ※メニューが「高速」の場合、炊き上がりまでの残り時間は、 5分前から表示されます。



- ※内釜が入っていないとブザー音でお知らせします。(炊飯できません。)
- ※炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。(故障ではありません。)
- ※炊飯中は、勢い良く蒸気口から大きな音とともに蒸気がくり返し出ますので注意してください。 (可変圧力炊飯)
- ※炊飯中及び炊飯直後は、外ぶたが熱くなることがあります。(故障ではありません。)

炊飯がおわったら早めにごはん をほぐし、水分をとばす

- ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的 に「保温 | に切り変わります。
- 「保温 | ランプが点灯し、表示部に保温経過時 間を表示します。



ニオイの原因になりますので、つぎの点に注意してください。

- 「玄米」「発芽玄米」「雑穀」「おかゆ」「炊込・おこわ」は、保温しないでください。
- ●保温中は、さし込みプラグを抜かないでください。(ごはんがいたみやすくなります。)
- ●ごはんのつぎたし、しゃもじを入れたままの保温や冷めたごはんの保温は、しないでください。
- *メニューと保温について詳しくは、「ア15ページをご覧ください。



ごはんがなくなったら 切/とりけし ボタンを押し、さし込みプラグを抜く

- 切/とりけしボタンを押すと、表示部は初めに選んだ かたさのメニューにもどります。
- ごはんがなくなったら、安全のためさし込みプラグを 抜いてください。なお、コンセントから抜く場合は、必ずプラグを持って行ってください。
- *ご使用のたび、お手入れを行ってください。「**お手入れのしかた**」は、*⊆*⊋23〜25ページ。

※**切/とりけし**ボタンを必ず押してからさし込みプラグを抜いてください。 **切/とりけし**ボタンを押さないでさし込みプラグを抜くと、表示部は現在時刻表示にもどります が、再度さし込みプラグをさし込むと保温運転を再開し、さし込みプラグを抜いたときまでの保温 経過時間を表示します。保温経過時間は、30時間まで刻み続けています。 30時間以上は、なるべく保温しないでください。

■炊飯中にやむを得ず外ぶたを開閉するときは

- 1. 蒸気ガイドの近くに人がいないことを確認してください。
- 2. 切/とりけし ボタンを押して、炊飯を中止します。 ※蒸気口から高温の蒸気が勢いよく出ますので注意 してください。
- 3. 約4分間待ち、圧力表示(点滅表示)が消え蒸気が 出ないことを確認してからフックボタンを押します。 ※切/とりけしボタンを押した直後に外ぶたを開ける と、やけどをする恐れがあります。
- 炊飯を続けるときは、「ごはんの炊きかた」 から やりなおしてください。(12710ページ)
 - ※この場合一度炊飯を中止することになりますので、 炊飯時間が長くなったり、うまく炊けないことが あります。

■ごはんの炊き上がりについて

- ●内釜の底にキツネ色のおこげができることがあります。
- ●「炊込・おこわ」の場合は、調味料を加えるためおこげ ができやすくなります。

■「炊込・おこわ」の最大炊飯量について

●「炊込・おこわ」の場合、具を加えるため最大炊飯量が 少なくなります。(XW10:3カップまで、XW18:6カップまで) ※指定の容量を守らないと、ふきこぼれの原因になります。

■やむを得ず連続して炊くときは

とりけし

切

◆本体をよく冷ましてから炊飯してください。 熱いまま、連続で炊飯するとうまく炊けません。

点灯

■使用中に停電になったときは

/途中でさし込みプラグを抜いたり、電源/ ブレーカーが切れた場合も含みます。

- 瞬間的な停電のときは、停電前の状態に もどります。
- 停電時間が長いときは、再び通電されると 次のようになります。

炊飯中

炊飯を続けます。

うまく炊けないことがあります。 残り時間が少ない場合には、保温 になることがあります。

保温中 保温を続けます。

※予約(タイマー)炊飯の場合、開始時刻を すぎているときは、すぐに炊き始めます。 予約時刻どおりに炊けないことがあります。 予約時刻について詳しくは、 18ページを ご覧ください。



炊飯中または保温中に

● **予約/ひたし** ボタンまたは コントロール **キー**を押してください。 現在時刻が、約2秒間表示されます。

11

ひたし炊き

ひたし設定した時間になると炊飯を始めます。

1

お米選択とメニューを選ぶ

- **1** お米選択 ボタンを押し、お米の種類を選びます。 「白米」「無洗米」「玄米」「発芽玄米」「雑穀」が選べます。
- **② メニュー**ボタンを押し、表示部にメニューを表示させます。 ※メニューは、点滅している筒所が選択されます。
 - ※メニューは、お米選択により選べるメニューが異なります。 詳しくは、13~14ページをご覧ください。



2

ひたし時間を設定する

予約/ひたし ボタンを押して、**ひたし**を表示させます。

予約1 ⇒ 予約2 ⇒ Ott と切り替わります。

- ※「予約/ひたし」ランプと「炊飯/スタート」ランプとひたし時間、びたびが点減します。
- **2** コントロールキー でひたし時間を設定します。
 - 「▲」「▼」を押すと10分単位で変わります。

10分~60分のあいだで設定できます。

※60分以上のひたし時間は、予約(タイマー)炊飯で設定できます。 (C) 17ページ)






※一度ひたし炊きを設定すると、次回からは予約/ひたし ボタンを1回押すだけで前回のひたし 時間を記憶していますので、次回も同じひたし時間で炊くときは、設定をなおす必要がありません。

3

炊飯/スタート ボタンを押す

- ●「予約/ひたし」ランプが<mark>点滅から点灯</mark> に変わり、「炊飯/スタート」ランプが<mark>消灯</mark> するとひたし炊飯を始めます。
- ※表示部には、炊飯開始までの残り時間 を表示します。





ひたし炊き設定後に現在時刻が知りたいときは!!

● 予約/ひたし ボタンまたは コントロールキー を押してください。 現在時刻が、約2秒間表示されます。

いろいろな炊きかた

炊きかた	お米	水かげん (下記の水位線) (に合わせます)	お米選択 (下記のお米選択) が選べます	メニュー (下記のメニューが選択できます) * <mark>選択後は炊飯ボタンを押します</mark> 。
白米	白米 を使います	白米	白米	<u>ふつう</u> 高速 かためおかゆ やりらか(むか) 田み (松をひ) もちもち (神経な)
無洗米	無洗米 を使います	無洗米	無洗米	ふつう(高速 かため)おかゆ やりらか(む-カレー 日み)(型-おり もちもち
玄米	玄米を使います 🥏	玄米	玄 米	
発芽玄米	発芽玄米を使います	発芽玄米	発芽玄米	
雑穀	白米 を使います (白米に雑穀を加えたもの)	白米	雑 穀	<u>ふつう</u> <u>かため</u> まかゆ でわらか
おかゆ	白米・無洗米・玄米・発芽玄米・雑穀 が 使えます	おかゆ	白 無洗米 玄 来 班 致 業 業 業 業 業 業 業	(১৮৮৮)
炊込み		白米		(炊込むり)
おこわ		おこわ		(<u>ME 907)</u>
すしめし		すしめし		
カレー用	白米・無洗米 が使えます	カレー	白 米 無洗米	(すし·カレ-)
高速				高速
甘み		白米		目み
もちもち				(6565)
四季炊き	白米を使います		白米	四季炊養夏秋冬

ワンポイントアドバイス

白米とは、玄米の表面を約10%削ったものです。

水は、水道水より浄化した水の方がおいしく炊けます。

*ミネラルウォーターは硬度「50」以下であればおいしく炊けますが、硬度が高いとパサパサした黄色い炊き上がりになります。

無洗米は洗わなくてもよいお米ですが、次のことにご注意ください。

- *水を入れると、お米のデンプン質で白くにごることがあります。そのまま炊くとおこげがついたり、臭いが 気になる場合がありますので、1~2回、水を入れかえて、すすぐことをおすすめします。
- *また、水かげんをしたあと、ひと粒ひと粒が水になじむように、2~3回、底からかるくかきまぜてください。 特に調味料を加えて炊くときは、よくかき混ぜてください。

圧力炊飯により、固い表皮もふっくらやわらかく炊き上げます。

白米に発芽玄米を2~3割まぜると、おいしく炊き上がります。

★市販の発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれることがあるので水かげんを調節してください。

白米に市販の雑穀をお好みの量加えて炊きます。

- ★雑穀を混ぜて炊飯する場合は、お米選択を必ず「雑穀」に合わせてください。
- ★水かげんは、平らな台の上でお米の量に応じた内釜の水位線に、必ず合わせてください。
- ★内ぶたの調圧孔、安全弁、減圧孔、うまみ循環ユニットや蒸気ガイドは、雑穀が目詰まりしやすいので、 炊飯後は、必ず常にお手入れをしてください。(ご) 23~24ページ)
- ★雑穀はお米の種類や水かげんにより、底にきつね色のおこげができることがあります。
- *雑穀を加える量等は、市販の雑穀の袋に記載されている量を参考にしてください。

水位線は、全がゆ用です。

*お好みで水加減してください。

めやすは、全がゆ \qquad 米:カップ1 \qquad 水:水位目盛1 (おかゆ)

五分がゆ 米:カップ1/2 水:水位目盛1 (おかゆ)

※あまり水をたくさん入れるとふきこぼれます。

お米は、炊飯する直前まで水に漬けておきます。

- *しょうゆ、塩などの調味料は、直接内釜に入れずにだし や水とあらかじめまぜておいて、炊飯直前に内釜の水位 線まで加えます。
 - ※油分が多いと、炊きむらになることがあります。
- *具材は小さめに切ってください。
- ★『炊飯する直前に具材を入れる炊きかた』で炊飯する場合は、具材の粗熱を取ってから入れてください。
- *おこわのもち米とうるち米(白米)の割合は、お好みで変えてください。

粘りが少なく、しゃっきりしたすしめしに適した炊き上がりになります。

★粘りが強いお米の場合は、「古米」をまぜると粘りが少なくなります。

粘りが少なく、あっさりした少しかためのごはんに炊き上がります。

- ★カレー用ごはんには、「インディカ米」も違った食感でおいしく味わえます。
- ★カレー用には、粘りの少ない米が適しています。

炊飯時間の短縮を優先させています。(かたさの調節は選べません。)

- *****ごはんが少しかためになったり、おこげができることがあります。
- ★あらかじめお米を水につけておくと、おいしく炊き上がります。
- ★保温になっても、すぐにふたを開けずにしばらく蒸らしておくと、おいしく召し上がっていただけます。

高速の最大炊飯量は、XW10 → 4カップ、XW18 → 8カップまでです。

お米の持つ、本来の甘み成分を十分に引き出して、ひと味違う甘みのあるごはんに炊き上がります。

弾力のあるもちもち感のある炊き上がりになります。

★おねば層が厚いので冷めてもおいしく、お弁当や冷凍保存にも適しています。

詳しくは、 19~20ページ。

- 炊飯する直前に具材を入れる炊きかた
 - → 🕝 9ページ
- ●むらし中に具材を入れる炊きかた
 - → 🍞 27ページ

保温について

炊飯が終わると自動的に保温になります。通常は長く保温するために、17時間以内は あつあつ保温より低い温度で保温し、17時間以降はあつあつ保温と同じ温度で保温します。

切の状態から保温にする場合



保温ボタンを押す

「保温」ランプが<mark>点灯</mark>し、保温になります。 ※表示部に保温経過時間を表示します。



メニューと保温について

			メニュー								
		四季炊き	(CO)	かため	やわらか	甘み	6565	高速	おかゆ	すいカレー	炊込・おこわ
	白米	\circ	0	0	0	0	0	\circ	Δ	0	\triangle
お	無洗米	炊飯で	0	0	0	0	0	0	Δ	0	\triangle
米選	玄 米	敗でさ	\triangle	Δ	Δ				Δ		
択	発芽玄米	きませ	\triangle	\triangle	\triangle	炊食	反できませ	せん	\triangle	炊飯でき	きません
	雑 穀	6	Δ	Δ	Δ				Δ		

- ○:保温できます。
- △:保温しないでください。

(二オイや黄ばみ・パサツキの原因となります。また、内なべ内面フッ素樹脂が傷ついているとふくれや はがれの原因となりやすくなります。)

保温のごはんをおいしく食べるために、つぎの点に注意してください。

- ●炊きあがったらすぐにほぐします。(余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。)
- ●しゃもじを入れたまま、保温しないでください。(雑菌が入り、ニオイの原因となります。)
- ●ごはんは、中央に寄せて保温します。(乾燥やべちゃつきを抑えます。)
- ●保温のときニオイが気になる場合は、「クリーニング(養津)機能 | をお勧めします。((ご) 22ページ)
- ●保温中に<mark>切/とりけし</mark>ボタンを押すと保温が取り消されます。再度保温にすると、保温経過時間は、 0から表示します。
- ◆冷やごはんのあたためなおしは、しないでください。(ニオイの原因となります。)
- ●30時間以上の保温は、なるべくしないでください。(黄ばみやニオイの原因となります。)
- ※大容量で炊いて長時間保温するよりも、小容量でその都度炊くほうがおいしく食べられ節電にもなります。
- *保温やあつあつ保温は、保温量の変化に合わせて、自動的に最適な加熱をし、黄ばみ/乾燥や ニオイを抑えて、長時間、炊き上がりのうまみをキープします。(量ピタ保温機能)

あつあつ保温について

あつあつ保温は、保温より約10℃高めの温度で保温します。



保温中のごはんをほぐし、平らにならす

※保温中は、「保温」ランプが点灯しています。





外ぶたを閉め、保温ボタンを押す

- 「保温 | ランプが**消え**、「あつあつ保温 | ランプが**点灯**するとあつあつ 保温になります。
- ※あつあつ保温を解除(中止)して保温にもどしたいときは、**保温**ボタン をもう一度押します。


「保温」ランプが<mark>点灯</mark>し、保温にもどりますが、保温温度は、あつあつ 保温と同じ温度で保温します。

- ※あつあつ保温を開始しても、保温経過時間は保温開始時(炊き上がり 直後)からの経過時間を表示します。
- ※保温経過時間が30時間以上のときは、あつあつ保温できません。



*保温経過時間、30時間後

- ●「あつあつ保温」ランプが消え、「保温」 ランプが**点灯**し、自動的に**あつあつ保温** から保温に変わります。
- ●表示部は現在時刻表示にもどります。





保温中・あつあつ保温中に現在時刻が知りたいときは!!

● 予約/ひたし ボタンまたは コントロール ボタンを押してください。 現在時刻が、約2秒間表示されます。

炊飯コースについて(お米選択/メニュー)

お米選択とメニューの組み合わせにより、多彩な炊き分けをしています。 組合せによっては、炊飯できない(セットできない)メニューがありますので、ご注意ください。

			× = ¬ -								
		四季炊き	€CE	かため	やわらか	甘み	55	高速	おかゆ	すし・カレー	炊込・おこわ
	白米	0	0	0	0	0	0	0			0
お	無洗米	炊	0	0	0	0	0	0			0
米選	玄 米	炊飯できませ	0	0	0						
択	発芽玄米	しませ	0	0	0	炊飢	飯できませ	th		炊飯でき	きません
	雑 穀	h	0	0	0						

◎:可変圧力炊飯(おどり炊き) 1.2気圧 ⇔ 1.0気圧 **** 約105℃ ⇔ 約100℃ /

○:高圧炊飯(1.2気圧 約105℃) ●:常圧炊飯(1.0気圧 約100℃)

予約(タイマー)炊飯のしかた

予約設定した時刻に炊き上がります。

希望する予約時刻を2通り設定できますので、「朝 炊き上がり」と「夕方 炊き上がり」など 予約7、予約70を使い分けると便利です。



現在時刻を確認する

● 現在時刻がずれていると、予約炊飯がうまくできません ので、正しく合わせなおしてください。(〔〕? 7ページ)



※「炊飯/スタート」ランプが点灯しているときや保温中は、タイマーを合わすことができません。 切/とりけしボタンを押して、「炊飯/スタート」ランプを消すか、保温を取り消してください。

2

お米選択とメニューを選ぶ


1 お米選択ボタンを押し、お米の種類を選びます。

「白米」「無洗米」「玄米」「発芽玄米」「雑穀」が選べます。

- **2** メニューボタンを押し、表示部にメニューを表示させます。
 - ※メニューは、<mark>点滅</mark>している箇所が選択 されます。
 - ※メニューは、お米選択により選べる メニューが異なります。

詳しくは、13~14ページをご覧ください。





メニューと予約炊飯について

			メニュー								
		四季炊き	ふつう	かため	やわらか	甘み	6565	高速	おかゆ	すいカレー	炊込・おこわ
	白米	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ
お	無洗米	予約	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ
米選	玄 米	予約炊飯できません	0	0	0				0		
択	発芽玄米	きま	0	0	0	予約炒	彼できま	せん	0		炊飯 ません
	雑穀	せん	0	0	0				0		

○:予約炊飯できます。 △:予約炊飯しないでください。

※「炊込・おこわ」などの具や調味料の入るものは、予約炊飯しないでください。 具がいたんだり、調味料が沈殿して、うまく炊けないことがあります。

3

予約時刻を合わせる

- 1 予約/ひたし ボタンを押します。
 - ※「予約/ひたし」ランプと「炊飯/スタート」ランプと予約時刻の時桁が点滅します。
 - 予約/ひたし ボタンを押すごとに予約1、予約2、びたし をくり返します。
- 2 コントロールキーで予約時刻を合わせます。
 - 「▲」で時桁を「▶」で分桁を合わせます。「▲」(すすむ) / 「▼」(もどる) で予約時刻を合わせてください。
 - ※時桁は1時間単位で、分桁は10分単位で変わり ます。
 - タイマーは、あらかじめ右図の2通りの予約 時刻を記憶しています。





- ※予約の時間は、12時間以内にしてください。長時間の予約は、長い時間お米を水に浸すことになり、室温や気温が高いとき、ニオイがでることがあります。
- ※予約炊飯をすると、ごはんがやわらかめに炊き上がったり、おこげができることがあります。



炊飯/スタート ボタンを押す

- 「予約/ひたし」ランプが<mark>点滅から点灯</mark>に変わり、 「炊飯/スタート」ランプが<mark>消灯</mark>すると予約した時刻が 表示されます。(**予約炊飯がセットできました。**)
- ※炊飯が始まると「炊飯/スタート」ランプが、**点灯**します。



例 「白米」(ふつう)を午前6:00

- ※内釜が入っていないとブザー音でお知らせし、予約を受け付けません。
- ※水温·室温·お米の量·水かげん·電圧によっては、予約時刻どおりに炊き上がらないことがあります。
- ※予約炊飯終了のブザー音を消すことができます。((こ)8ページ)

■簡単予約について(前回と同じ予約時刻で炊くとき)

- 一度予約炊飯すると、次回からは簡単に予約できます。
- 前回予約した時刻を記憶しています。
 お米選択とメニューを確認して、予約/ひたしがタンでであり
 かを選び 炊飯/スタートがタンを押してください。



■予約時刻について

予約時刻と現在時刻の差が下の表のときは、 タイマーを使って炊飯できません。 すぐに炊飯を始めます。

メニューお米選択	白米、無洗米
四季炊き	1時間10分未満(白米のみ)
ふつう・かため・やわらか	1時間10分未満
甘み	1時間10分未満
もちもち	1時間10分未満
高 速	1時間10分未満
おかゆ	2時間未満
すし・カレー	1時間10分未満

■スタート後に予約時刻を変えたいときは



スタート後に現在時刻が知りたいときは!! -

● **予約/ひたし** ボタンまたは **コントロールキ** を押してください。 現在時刻が、約2秒間表示されます。

メニューお米選択	玄米	発芽玄米、雑穀			
ふ つ う か た め やわらか	1時間30分未満	1時間10分未満			
おかゆ	2時間未満				

四季炊きについて

お米は、春・夏・秋・冬の四季を通して性質が変化します。





、四季炊きについて!!

- 2を基準にして、甘み・粘り・硬さをそれぞれ3段階の設定ができます。
- 設定により、炊き上がりが変わります。 また、それぞれ炊飯時間が変わります。(炊き上がりまでの時間が、28分~50分と差があります。)
- 同じ設定をしてもお米の種類や季節、水かげんが変わると炊き上がりも変化します。その都度、各設定 を調節してお好みの炊き上がりになるよう、調整してください。

四季ごとに変化するお米の性質に合った炊きかたをします。また、『春』『夏』『秋』『冬』合わせたなかで、甘み、粘り、硬さをそれぞれ3段階で自由に組み合わせることによりお客さまのお好みに合った炊き上がりに調節することができます。(組み合わせにより108通り設定ができます。)

【 炊飯時間のめやす 】 (3カップ炊飯)

季節	甘み	粘り	硬さ	時間
	2	2	2	40分
春	3	3	1	45分
	1	1	3	35分
	2	2	2	45分
夏	3	3	1	50分
	1	1	3	40分
	2	2	2	33分
秋	3	3	1	38分
	1	1	3	28分
	2	2	2	37分
冬	3	3	1	42分
	1	1	3	32分

*ECJ-XW10の場合

:	少なめ	弱め	やわらかめ	
2	ふつう	ふつう	ふつう	
7	多め	強め	かため	
段階	甘み	粘り	硬さ	

例1 秋の米(新米)を 甘み「少なめ」で 粘り「弱め」、 硬さ「かため」に 設定した場合



例2 夏の米(古米)を 甘み「多め」で 粘り「強め」、 硬さ「やわらかめ」 に設定した場合




- ※ お米選択が「白米」のときのみ『**四季炊き**』ができます。
- ※『四季炊き』は、白米の水位目盛に合わせてください。
- ※ お米の計量/洗米などは、(ア9ページの『ではんを炊く前に』をご覧ください。
- ※ 新米のお米を炊飯する場合の季節の設定は、「秋」をお勧めします。
- ※ 収穫後、1年以上経過のお米を炊飯する場合の季節の設定は、「夏 | をお勧めします。

お米選択ボタンを押す

現在選んでいるお米とメニューと「炊飯/スタート」 ランプが点滅します。

※必ず「白米」に合わせてください。 他のお米を選択していると『四季炊き』設定できません。




メニュー ボタンで 『四季炊き』に合わせる

メニューボタンを押すごとに「↓」方向へ変わります。

※「四季炊き」設定表示の初期設定は、

『春』の甘み≥、粘り≥、硬さ≥に設定されています。



コントロールキー で四季を選択する

コントロールキーの「◀ |と「▶ |で『春』『夏] 『秋』『冬』を選択してください。

※「▲ | で段階調節に切り変わります。

一度、段階調節に変わるとコントロールキーでは 四季設定を変更できません。

メニューボタンを押して、季節設定にしてくだ さい。




コントロールキー で段階調節をする

コントロールキー の 「▲」で甘みを選択します。 **コントロールキー** の「◀」と「▶」で甘み、粘り、

硬さの変更を「▲」と「▼」で数字の段階調節を してください。

※点減している数字のみ、1~3の調節ができます。

※甘み、粘り、硬さを選択している時に季節の 設定を変更する場合は、メニューボタンを押し、 季節設定にしてください。



炊飯/スタート ボタンを押す

「炊飯/スタート」ランプが点灯し、炊飯を 開始します。表示部は、炊き上がりまでの 残時間を表示します。

※一度『四季炊き』炊飯すると、次回から は同じ設定で炊飯できます。

※炊飯が終わると、自動的に保温に切り換 わります。



* 『**ふつう**』炊飯にもどしたい場合は、**メニュー**ボタンで変更してください。

■簡単『四季炊き』炊飯

一度四季炊きすると次回からは、設定を 記憶していますので変更しないときには **炊飯/スタート** ボタンを押すだけで炊飯 できます。

■簡単『四季炊き』予約

一度四季炊き予約炊飯すると次回からは、設定を記憶して いますので変更しないときには(1) 予約/ひたし ボタンと ② 炊飯/スタート ボタンを押すだけで予約炊飯できます。

マルチ調理について

いろいろな調理の作り方について詳しくは、お料理のページをご覧ください。(Cア33~36ページ)

お好みの温度と時間で、いろいろな調理ができます。

例:温泉卵、豆腐、ヨーグルトなど

※必ず、印理に合わせて調理してください。

他のメニューでは、ふきこぼれたり、うまく調理ができません。

※市販の料理本などに載っている、パッククッキングはしないでください。



7

内釜に調理する材料を 入れます


具体的な調理例の詳しくは、お料理のページをご覧ください。 ((ご) 33~36ページ)

※内釜には、陶器や金属の器などは入れないでください。

内釜の内面のフッ素被膜をいためます。

- ※内釜の内面の『ここまで』線以上に、水や調理物を入れないでください。 ふきこぼれの原因になります。
- *材料を入れたら、外ぶたを閉めてください。

内ぶたを取り付けていないと外ぶたは 閉まりません。




2

お米選択 ボタンを押し、表示を 『調理』に合わせる

左の2桁が調理温度、右の2桁が調理時間 です。

※初期設定は、40℃/3時間を記憶しています。



3

お好みの調理温度と調理時間に合わせる

1 調理温度を合わせます。


コントロールキーの「▲」(あがる) / 「▼」(さがる) を押し、 希望の調理温度に合わせます。

※35℃~100℃の範囲で合わせることができます。 (ただし、91℃~99℃は設定できません。)

2 調理時間を合わせます。

コントロールキーの「▶」を押し、調理時間を<mark>点滅</mark>させます。 **コントロールキー**の「▲」(すすむ) / 「▼」(もどる) を押し、 希望の調理時間に合わせます。

- ※1分~59分までは1分単位で、1時間~10時間までは 1時間ごとに合わせられます。
- ※調理時間設定後に再び調理温度を合わせなおししたい場合は、「◀」を押してください。調理温度が点滅し、合わせなおしができます。
- ※コントロールキーの「▲」「▼」を長く押した方向に早くすすみます。
- ※あらかじめ、作りたい料理の調理温度と調理時間を調べておいてください。



調理時間(もどる)



炊飯/スタート ボタンを押す


- 「炊飯/スタート」ランプが、点滅から点灯に 変わり、調理を開始します。
 - ※調理温度は合わせた温度を表示し続けます。
 - ※調理時間は、出来上がりまでの残り時間 を表示します。





ブザーがなったら、出来上がり

- ●出来上がったら、調理物はお早めに取り出して ください。そのまま放置すると、予熱で調理物 の出来ばえが変わります。
 - ※調理物を取り出す時は、内釜も調理物も高温 になっていますので、やけどをしないように 気をつけてください。



- ※調理物を炊飯器内で保温、保存しないでください。ニオイの原因になります。
- ※内釜に調理物を入れての保管、保存はしないでください。
 内面のフッ素樹脂をいためる原因になりますので、別の容器に移し替えてから保管、保存してください。
- ※お料理のページにある調理温度と調理時間はめやすです。室温や材料によっては、出来上がりが変わります。 出来上がりの具合を変えたい場合(硬さ、やわらかさ、固まり具合など)は、お好みで調理温度と調理 時間を調節してください。
- ※調理のあとに、炊飯器内や内釜のニオイが気になる場合は、「クリーニング(煮沸)機能」をお勧めします。

- クリーニング(煮沸)機能 -

*ニオイや汚れが取れにくい場合に、つぎの手順で行ってください。



- 内釜の白米の水位線(ECJ-XW10は「3」、ECJ-XW18は「4」)まで水を入れて、外ぶたを閉めます。
- ② **切/とりけし** ボタンを押しながら、そのまま **炊飯/スタート** ボタンを押すと「炊飯/スタート」ランプが<mark>点灯</mark>し、「クリーニング」を始めます。 (表示部には、クリーニング終了までの残り時間のめやすを表示します。)
- ③終了するとブザー音が、お知らせします。
- 4 内部が冷めてから、各部をお手入れしてください。

■おことわり

- ●ニオイによっては、完全に落ちないものもあります。
- ●空だきは、しないでください。(水を入れなかったり、水がない場合は、 空だきになり、**373** が表示されます。)
 - ※蒸気口、蒸気ガイドにふれないでください。やけどをする恐れがあります。
- ●水以外(洗剤など)は、入れないでください。
- ●内部が熱いうちに外ぶたを開けると、熱い蒸気が多量にでることがありますので、やけどにご注意ください。
- ●途中でやめるときは<mark>切/とりけし</mark>ボタンを押して、約4分待ってから外ぶたを開けてください。





お手入れのしかた

*炊飯・保温のあと、毎回お手入れしてください。


さし込みプラグを抜いて、炊飯器本体・内ぶた・内釜・蒸気ガイドが冷めてから、必ず お手入れしてください。

みがき粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。

内釜・内ぶた・蒸気ガイドを食器洗い機で洗わないでください。(キズ・変形・変色の原因になります。) 各部のパッキンは、お手入れのときに無理に引っ張ったり、傷付けると故障の原因になります。 お手入れ後は、内ぶた、蒸気ガイド、しゃもじ受けを正しく取り付けてください。

蒸気ガイド (外ぶた上面)

- 1. 図のように、蒸気ガイド後方 4 を上向きに引っ張って はずします。
- 2. ケース前面のボタン 2 を押して開き、水洗いします。 ※パッキンは、はずさないでください。
 - ※パッキン▲がはずれた場合は、ガイドに添って確実に 取り付けてください。パッキンBがはずれた場合は、 さし込んでください。パッキンがはずれた状態で炊飯 すると、蒸気もれやふきこぼれの原因になります。
- 3. 後方の軸を合わせて、ケースを閉じます。
- 4. 蒸気ガイドを、取り付けます。
 - ※中央部を強く下に押えて、確実に奥までさし込んでく ださい。





炊飯器本体

上ぶたパッキン部、

はずれません。 無理に押さえつけたり、 引っ張らないでください。 蒸気もれや外ぶたが 開かなくなり、故障 の原因にもなります。







ストッパ一部

米つぶやごはんつぶなどが挟まっている ときは、ようじなどでかき出してください。 多量に入ると、ストッパーが本体のフック 部にかからなくなり、炊飯中に外ぶたが 開き、やけどをする恐れがあります。



外ぶた・炊飯器本体

外ぶたをしっかり持ち、 固く絞ったふきんで ふいてください。 ※洗剤は使わないで ください。

温度センサー

ふきとってください。



0000000000

ふたセンサー

汚れがついたときは、ふきんや綿棒 などで軽く水ぶきしてください。

つゆ受け部

炊飯量・保温量・気温によっては内釜 に結露したつゆがたまるときがある ので、ふきとってください。

また、米つぶやごはんつぶなどが付着 したまま外ぶたを閉めると、炊飯中 に外ぶたが開き、やけどをする恐れが あります。

付属品

米つぶなどがこびりついたときは、

細かいサンドペーパー(320番程度)

で軽くみがき、固く絞ったふきんで

台所用中性洗剤をスポンジにつけて洗います。



フック部

米つぶやごはんつぶなどが入ったときは、 ようじなどでかき出してください。 多量に入ると、外ぶたの開け閉めが固 くなったり、フック部にストッパー がかからなくなり、炊飯中に外ぶたが 開き、やけどをする恐れがあります。




内ぶた

台所用中性洗剤をスポンジにつけて、傷をつけないように洗います。

※内ぶたは、スポンジ以外の固いもので洗うと表面が傷つきますが、炊き上がりには問題ありません。 ※錆の原因になりますので、必ず汚れは洗い流して、水分をふきとってください。また、うまみ循環乳に ついた汚れは、竹串・ようじで取り除いてから洗ってください。

内ぶたパッキン

内ぶたと一緒に洗います。 はずれると取り付けることができま せん。引っ張らないでください。



内ぶたのツメ

折れたり、変形していないか確認します。


調圧乳.

調圧孔にごはんつぶがつまっていないか、 確認します。つまっているときは、竹串・ ようじで取り除いてください。

安全弁

指で軽く2~3回押し、スムーズに動き、 軸の周囲のすき間やスプリング部にごはん つぶがつまっていないか確認します。

つまっているときは、竹串・ようじで取り 除いてください。



うまみ循環ユニット

台所用中性洗剤をスポンジにつけて、傷つけないように洗

うまみ循環孔にごはんつぶがつまっていないか、確認します。 つまっているときは、竹串、ようじで取り除いてください。

- ※スポンジ以外の固いもので洗うとフッ素樹脂を傷つけ、 ふくれやはがれの原因になります。
- ※スポンジ等で洗いにくい部分は、歯ブラシ等でお手入れ してください。



取り付け孔

はずしかた

- ①うまみ循環ユニットのレバー を下方向に下げます。
- ②そのまま、手前に引いて はずします。




- ②押し込む ①内ぶたの<mark>ガイド</mark>に、うまみ 循環ユニットのツメをさし 込みます。
 - ②内ぶたのピンとうまみ循環 ユニットの取り付け孔を 合わせて、「**カチッ**」と音 がするまで押し込みます。
 - ※うまみ循環ユニットが、 レバーで保持されている ことを確認してください。

負圧パッキン

①さし込む

ガイド



樹脂面 (上ぶた側) 金属面 (内なべ側) 負圧パッキン 取り付け後

内ぶたと一緒に洗ってください。

はずれたときは向きに注意して、取り付けてください。

※付けにくい場合は、負圧パッキンに水、または台所用中性 洗剤を少しつけると付けやすくなります。

(その後、洗剤は必ず洗い流してください。)

※付けないと圧力がかかりませんのでうまく炊けません。

内釜(内なべ)を長持ちさせるために

台所用中性洗剤をスポンジにつけて洗います。

(お願い)

- ■変形させないよう注意してください。
- ■内面のフッ素樹脂を傷めないために、 つぎのことをお守り下さい。
 - ●泡立て器でお米を洗わない ●付属のしゃもじを使う
 - スプーンや食器類を入れない 酢は使わない
 - ●調味料を使って炊飯したときは、すぐ洗う
 - ※フッ素樹脂に傷がつくと、ふくれやはがれの原因になります。
- ■使っているうちに、内面に色むらができることがありますが、 衛生上は問題ありませんので、安心してお使いください。
- ■外面にすり傷がついたりしても、炊き上がりには問題ありませんので、安心してお使いください。
- ■変形したり摩耗した場合は、お買上げの販売店でお買い求め ください。

- ふちの側面の銅は、酸化により緑色のさびや、さびと熱による変色が発生することがありますが、性能や人体への影響はありません。
- ※さびで変色した場合は酢で ふいて、水洗いしてください。
- ■内釜の底面外側中央部は、温度センサーに 触れる大切なところです。汚れていたり、 傷がついたりするとご飯がこげたりする原 因になります。
- ■内釜を直火にかけたり、電子レンジで加熱 したり、電磁調理器には使わないでください。
- ■内釜でお米を洗うときは、内釜の下にふきんをしいて洗うと内釜の底面にキズが付きません。

消耗品 内釜・内ぶたパッキン・負圧パッキン・蒸気ガイドのパッキン・リチウム電池は、消耗品(有償)です。

- ●消耗品が劣化したり、消耗品や内ぶた・うまみ循環ユニット・蒸気ガイドが損傷、または、はずして紛失したときは、そのまま使用しないでお買上げの販売店にご相談ください。<mark>有償にて交換いたします。</mark>
- ※内釜は内面のフッ素被膜が傷ついてはがれたとき、パッキンは弾力性がなくなり表面が白くなったり、破れたりしたときが劣化した状態です。

炊飯量と炊飯時間

品番		XW	/10			XW	/18	
メニュー	ふつう	かため	やわらか	甘み	ふつう	かため	やわらか	甘み
炊飯量	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)
白米	約30~37分	約29~37分	約34~42分	約35~42分	約30~40分	約30~38分	約34~48分	約35~48分
無洗米	約31~41分	約30~34分	約35~43分	約36~43分	約32~41分	約31~38分	約35~51分	約36~49分
雑 榖	約41~44分	約35~39分	約46~49分		約40~47分	約35~43分	約45~52分	
メニュー	もちもち	高速	おかゆ(全がゆ)	すし・カレー	もちもち	高速	おかゆ(全がゆ)	すし・カレー
炊飯量	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~0.72L (0.5~4カップ)	0.09~0.27L (0.5~1.5カップ)	0.18~1.0L (1~5.5カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.44L (1~8カップ)	0.09~0.45L (0.5~2.5カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)
白米	約40~45分	約13~23分	約63~67分	約28~31分	約40~50分	約13~26分	約62~69分	約28~34分
無洗米	約41~45分	約13~24分	約64~68分	約29~32分	約41~51分	約13~26分	約63~70分	約29~35分
玄 米	_		約89~92分		_		約89~94分	
発芽玄米	_		約63~67分		_		約62~69分	
雑 榖	_		約68~72分				約67~74分	
メニュー	炊込	おこわ	四季炊き		炊込	おこわ	四季炊き	
炊飯量	0.18~0.54L (1~3カップ)	0.18~0.54L (1~3カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)		0.18~1.08L (1~6カップ)	0.36~1.08L (2~6カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	
白米	約39~41分	約37~40分	約26~50分		約41~43分	約38~42分	約26~55分	
無洗米	約40~42分	約38~41分			約42~44分	約39~43分		
メニュー	ふつう	かため	やわらか		ふつう	かため	やわらか	
炊飯量	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18~0.72L (1~4カップ)		0.18~1.44L (1~8カップ)	0.18~1.44L (1~8カップ)	0.18~1.44L (1~8カップ)	
玄 米	約56~58分	約53~55分	約59~61分		約52~59分	約50~57分	約56~62分	
発芽玄米	約41~45分	約36~40分	約47~49分		約41~48分	約36~42分	約46~52分	

※炊飯時間は、季節(水温・室温)・水かげん・電圧・お米の種類などにより変わります。 電圧100V、室温20℃、水温18℃の場合を記載しています。

※「四季炊」の炊飯時間について、詳しくは(ア 19ページ。

お料理のページ

ーもくじー ページ		
 お米の種類 おいしいごはんを炊くために・26 炊込みごはんと かやくごはん・・・・28 うなぎごはん・・・・28 たけのこごはん・・・・28 たけのこごはん・・・・29 まつりずし・・・・29 手まりずし・・・・30 	 ●春のおこわ 30 ●海のおこわ 30 ●赤飯 31 ●チキンカレー 31 ●魚と野菜のカレー 31 ●カニがゆ 32 ●雑穀がゆ 32 ●地中海風リゾット 32 マルチ調理 ●バナナプリン 33 	 ■蒸しパン 33 簡単ソーセージ 34 豆腐 34 豆腐 温泉卵 34 ヨーグルト 35 砂肝の煮物 35 豚バラ肉の和風煮 35 鯖の味噌煮 かぼちゃの肉詰め 36 はまぐりの煮物 36

一お米の種類-

玄 米

* 白米に<mark>比</mark>べて栄養価が高いが、 硬い。 圧力をかけると、これ が改善される。



白 米

*玄米の表面を約10%削ったもの。 炊きやすく、おいしい。



無洗米

* 白米の表面をクリーニング したもの。

米を洗う手間がなく、環境 にもやさしい。



発芽玄米

*玄米を発芽寸前まで温度と時間をかけたもの。

食べやすく、栄養価が玄米より 高い。





ー おいしいごはんを炊くために ー

- 1. よいお米を選び、しっかり保管する。
 - ●精米したてのお米を選びます。よいお米は、ふっくらして透き通るようなつやがあります。
 - ●保管は、風通しの良い冷暗所に置きます。2週間くらいで使い切りましょう。
- 2. お米は正しく計量する。
 - ●必ず、付属の計量カップで計ってください。(1カップ約180mL=0.18L)
 - *計量米びつでは、誤差が出る場合があります。
- 3. お米は手早く洗う。
 - ●お米に水を一気に加えて、軽くかきまぜて捨てます。
 - ●お米を手でもむようにして洗います。
 - ●水を加えてすすぎ、そして捨てます。水がきれいになるまで続けます。
 - *洗いかたが不十分だと、こげやすくなり、保温した時にニオイがきつくなります。
 - *砕けたお米が多いと、ごはんがおいしく炊けません。
 - ザルにお米を入れて、水の中でゆすって砕けたお米を取り除きます。
- 4. 水位目盛をしっかり見て、水加減する。
 - ●お米の種類、産地、季節により、またお好みで水を加減してください。
 - *さらにやわらかく炊くために水を多めに加えるときは、水位目盛の間隔の1/3以下にしてください。水を多めに入れると、蒸気口からふきこぼれることがあります。
- 5. 炊き上がれば、しっかりほぐす。
 - ullet しゃもじですくうように底からほぐして、ごはん粒の周囲の水分をとばします。
 - *ほぐさないと、ごはんが固まってしまいます。







- 炊込みごはんとおこわの炊きかた -

むらし中でも具材を入れることができます。

炊飯の初めから具材を入れると、具材が固くなったり、縮んだり、色が悪くなったりする場合は、 むらしの途中で入れるときれいにおいしく仕上がります。

- ※具材は火が通りやすいように小さく切って、さっと湯通ししてからお使いください
- ※あらかじめ煮た具材で水気がある場合は、水気を切ってから具材を入れてください。
- ※ふたを開けるときは、蒸気に注意してください。

内釜をセットし、炊飯する

内釜にお米とだし汁(合わせ調味液)
 を入れ、炊飯器にセットし、メニューを「炊込・おこわ」に合わせて 炊飯/
 スタートボタンを押す。

※この時は、まだ具材は入れません。



お知らせ音が鳴る

- 炊飯が経過してむらしに入り、表示が「12分後」になると、「ピッピッ」と音が鳴ります。
 - ※「炊飯/スタート」ランプが点滅します。
 - ※<mark>メニュー</mark>を「<mark>炊込・おこわ</mark>」に合わせていないと、 お知らせ音は鳴りません。
 - ※ 圧力が消えていることを確認してください。




◆ 外ぶたを開けて、具材を入れる


- ◆約2分以内に具材を入れ、外ぶたを閉め、炊飯/スタートボタンを押します。
 - ※「炊飯/スタート」ランプが点減から点灯に変わり、むらしを続けます。
 - ※ 炊飯/スタート ボタンを押すと「炊飯/スタート」ランプが点滅から 点灯に変わりますが、押さなくても約2分後には点灯になります。



// 炊飯が終わったら、 早めにほぐす

- ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的に「保温」に切り変わります。
 - ※「炊込・おこわ」は、保温しないでください。 ニオイの原因になります。





かやくごはん

材料(4人分)

米カップ3	だし500mL
ごぼう40g	うすくちしょうゆ
にんじん40g	大さじ2
干ししいたけ3枚	酒大さじ2
こんにゃく40g	塩小さじ½
油揚げ20g	さやえんどう
鶏肉······60g	適量

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②干ししいたけは水に漬けてもどしてから、せん切りに
- ③ごぼうはささがきにして、水に漬けてあくを抜きます。
- ④にんじんはせん切りにし、水に漬けてあくを抜きます。
- ⑤鶏肉は小さく切り、熱湯にさっと通しておきます。
- ⑥こんにゃくもせん切りにして、さっと湯を通します。

- ⑦油揚げは熱湯に さっと通してか ら、せん切りに します。
- ⑧さやえんどうは 塩を少し加えた 熱湯でさっとゆ で、せん切りに しておきます。



- ⑨だしにうすくちしょうゆ、酒、塩を加えて調味液をつ くります。
- ⑩ ●の米の水気を切って内釜に入れ、 ●の調味液を白米 の水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加 えます。干ししいたけ、ごぼう、にんじん、鶏肉、こんに ゃく、油揚げを良くかき混ぜてから、米の上に置きます。
- ⑪ふたをし、**お米選択**ボタンでお使いの米に合わせ、 メニュー ボタンを押し、「<mark>炊込・おこわ</mark>」に合わせます。 **炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑩炊き上がれば、ほぐして器に盛り、3のさやえんどう を散らします。

うなぎごはん

材料(4人分)

米カップ3 うなぎの蒲焼200g ごぼう100g	蒲焼のタレ …大さじ1 塩小さじ½
木の芽適量	しょうゆ大さじ1 酒大さじ1



- ④だしに蒲焼のタレ、 塩、しょうゆ、酒 を加えて良く混ぜ ます。
- ⑤●の米の水気を切って内釜に入れ、●の調味液を白米 の水位目盛[3]まで加えます。足りなかったら水を加え

うなぎ、ごぼうを米の上に置きます。

- ⑥ふたをし、 お米選択 ボタンでお使いの米に合わせ、 **メニュー** ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯/スタート**ボタンを押して炊飯を始めます。
- ⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛り、木の芽をのせます。

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②うなぎの蒲焼は一口大に切ります。
- ③ごぼうはささがきにして、水に漬けておきます。

たけのこごはん


材料(4人分)



作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②ゆでたけのこは小さく切ります。
- ③鶏肉も小さく切り、熱湯にさっとくぐらせます。
- ④だしに、うすくちしょうゆ、酒、塩を加えてよくまぜ、 調味液を作ります。

⑤ 1 の米の水気 を切って内釜 に入れ、4の 調味液を白米 の水位目盛「3」



足りなかったら水を加えます。

たけのこと鶏肉をよくまぜて、米の上に置きます。

⑥ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、 **メニュー**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせ ます。

| <mark>炊飯/スタート</mark>||ホタンを押して、水風である。 | ⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛り、木の芽をのせます。 | **28**|

あさりごはん


材料(4人分)

米カップ3	
あさり(殻付)400g	
- だし	
しょうゆ大さじ3	
└みりん大さじ2	
三つ葉適量	

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②あさりは良く洗い、鍋に200mLの水を入れて火にかけ、沸騰してきたらあさりを加えます。あさりが開いたら火を止めて、煮汁をこし、身と殻に分けます。

- ③三つ葉はさっと熱湯をとおしてから、水にとり、冷ましてから、2cm程度に切ります。
- ④だしに②のあさりの煮汁を 足し、しょうゆ、みりんを 加えて調味液を作ります。




⑥ふたをし、お米選択ボタンでお使いのお米に合わせ、メニューボタンを押し、「炊込・おこわ」に合わせます。炊飯/スタートボタンを押して、炊飯を始めます。

- ⑦残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、あさりを入れてふたを閉め、**炊飯/スタート**ボタンを押します。
- ⑧炊き上がれば、ほぐして器に盛り、3の三つ葉を散らします。



材料(4人分)



作り方

- ①米はさっと洗い、水気を切ります。
- ②えびは背わたをとり、熱湯に通します。 ゆでたこは、一口大に切ります。
- ③フライパンにオリーブ油(大さじ2)を入れ、●の米を加えて透き通るくらいまで炒めて、取り出します。
- ④更に、フライパンにオリーブ油(大さじ1)を入れ、のえび、ゆでたこ、ミックスペジタブルを軽く炒め、塩、こしょう、カレー粉で味付けします。



- ます。
 ⑥ ③の米を内釜に入れ、⑤の調味液をすしめしの水位目 盛 「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑦ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、メニューボタンを押し、「炊込・おこわ」に合わせます。炊飯/スタートボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑧残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、●の具を入れてふたを閉め、炊飯/スタートボタンを押します。
- ⑨炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

まつりずし

材料(4人分)



作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②なべに酢、塩、砂糖を入れ少し加熱して、冷まして あわせ酢を作ります。
- ③ ●の米の水気を切って内釜に入れ、水をすしめしの水位目盛「3」まで加えます。
- ④ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、メニューボタンを押し、「すし・カレー」に合わせます。炊飯/スタートボタンを押して、炊飯を始めます。

- ⑤炊き上がれば、 すしおけに移し、 あわせ酢を加えて、 切るようにサッとまぜて、冷ま しておきます。
- ⑥器にごはんを盛り、準備していた具を飾り、最後に

錦糸卵、きぬさやと木の芽をのせます。



具の下ごしらえ

- ①えびは殻をむき、背わたをとり、軽くゆでて冷ました ら、半分にスライスしてつけ酢に漬けます。
- ②焼きあなごは2cm幅に切ります。
- ③ままかりは半分にスライスしておきます。
- ④干ししいたけは水でもどし、だし、しょうゆ、みりんで含め煮にしてから、冷まし、スライスします。
- ⑤れんこんは皮をむき、ゆでてから、うすく切り、つけ 酢に漬けておきます。
- ⑥卵を割りほぐし、フライパンで薄焼き卵を作り、冷まして細く切ります。
- ⑦きぬさやは軽くゆでて、冷ましてから細く切ります。

手まりずし

材料(4人分)

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②なべに酢、塩、砂糖、うすくちしょうゆを入れて 少し加熱して、冷ましてあわせ酢を作ります。
- ③●の米の水気を切って内釜に入れ、水をすしめし の水位目盛「3」まで加えます。



④ふたをし、 お米選択ボ タンでお使い の米に合わ せ、メニュー

ボタンを押し、「すし・カレー」に合わせます。 **炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。

- ⑤炊き上がれば、すしおけに移し、あわせ酢を加えて、切る ようにサッとまぜて、冷ましておきます。
- ⑥鮭、あじ、鯛はスライスして、つけ酢に漬けます。
- ⑦焼きあなごはスライスしておきます。
- ⑧高菜漬けは葉を広げておきます。
- ⑨ラップに具をのせ、お好みでわさびをぬり、ひとにぎり のすしめしを置いて、包むようにしてから、丸く形をと とのえます。

春のおこわ

材料(4人分)

うるち米カップ1 わらび80g ふき60a	だし450mL うすくちしょうゆ 大さじ3 みりん大さじ2 塩小さじ½
-----------------------------	---

作り方

- ①もち米とうるち米は洗っておきます。
- ②わらび、ふきはあくを抜いたら、塩少々入れた熱湯に 入れてさっとゆでたら冷水にとり小さく切ります。
- ③菜花、こごみも塩少々入れた熱湯に入れてさっとゆで、 冷水にとり、色出しをしてから適当に切ります。
- ④にんじんは小さく切りにして、水につけてあくを抜き

- ⑤だしにうすくち しょうゆ、みり ん、塩を加えて 調味液を作り ます。
- ⑥❶の米の水気を



切ってから内釜に入れ、⑤の調味液をおこわの水位 目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。 **4**のにんじんを載せます。

⑦ふたをし、お米選択がタンでお使いの米に合わせ、 **メニュー** ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせ ます。

炊飯/スタートボタンを押して、炊飯を始めます。

- ⑧残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを 開け、②と③の具を入れてふたを閉め、**炊飯/スタート** ボタンを押します。
- ⑨炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

海のおこわ


材料(4人分)

もち米カップ3 ほたて150g えび150g はまぐり(殻付) …400g	だし250mL しょうゆ大さじ2 酒大さじ2 塩小さじ½
ぎんなん50g	

作り方

- もち米は洗っておきます。
- ②ほたては良く洗い、熱湯にさっと通しておきます。
- ③えびは殻をむき、背わたをとって、半分に切り、湯通し します。
- ④なべに200mLの水を入れて火にかけ、沸騰してきたら はまぐりを加えます。 開いたら火を止めて、煮汁をこし、身と殻に分けます。
- ⑤ぎんなんは殻を割り、実を取り出します。 なべに少量の水を入れ、ぎんなんの実を加えてゆでます。 ゆで上がれば皮をむいて、半分に切っておきます。

⑥だしに4のはま ぐりの煮汁を足し、 しょうゆ、酒、 塩を加えて調味



- ⑦●の米の水気を切ってから内釜に入れ、⑥の調味液を おこわの水位目盛「3」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。
- ⑧ふたをし、お米選択がタンでお使いの米に合わせ、 <mark>メニュー</mark>ボタンを押し、「<mark>炊込・おこわ</mark>」に合わせます。 **炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑨残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、 ほたて、えび、はまぐり、ぎんなんを入れてふたを閉め、 **炊飯/スタート** ボタンを押します。
- ⑩炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。



赤飯

材料(4人分)

もち米カップ2	あずき50g
うるち米カップ1	ごま塩適量

作り方

- ①もち米とうるち米は、一緒に洗っておきます。
- ②なべにあずきとたっぷりの水を入れて強火で煮ます。 煮立ったらゆで汁をすて、再び水を600mL加えて弱火 で少しかために煮ます。煮汁がにごらないように注意 します。
- ③あずきが煮えたら、あずきと煮汁に分けます。 煮汁は玉しゃくしですくって、少し高い所から4~5 回落として空気にふれさせ、色だしをします。

- ④●の米の水気を
 - 切って内釜に入れ、 ❸の煮汁をおこ わの水位目盛[3] まで加えます。 足りなかったら水 を加えます。



- ⑤ふたをし、**お米選択**ボタンでお使いの米に合わせ、 **メニュー** ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑥炊き上がれば、ほぐして器に盛り、ごま塩をふりかけ ます。

チキンカし

材料(4人分)

米 カップ3 (C) 玉ねぎ 300g サラダ油… 少々 鶏肉(ぶつ切り) 400g 塩、こしょう… 少々 揚げ油… 適量 (A) - マスタード …小さじ1 クローブ 3カ ローリエ 3枚 - 赤とうがらし(刻む) …5本 (B) - チリパウダー…小さじ1 ターメリックパウダー 160g ヨーグルト 160g ココナッツパウダー 大さじ1カルダモンパウダー カルダモンパウダー かさじ2コリアンパウダー 小さじ2	15.11(1)(2)
・・・・・・大さじ1 - シナモンパウダー	にんにく(おろしたもの)小さじ% しょうが(おろしたもの)小さじ% 塩小さじ2 塩小さじ2 「ココナッツパウダー25g 湯400mL トマトジュース160g ヨーグルト大さじ1 カルダモンパウダー
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
大さじ1	
大さじ1	

作り方

①米はカレーの水位 目盛「3」に合わせ、 ふたをし、

> お米選択ボタン でお使いの米に合 わせ、メニュー



ボタンを押し、「すし・カレー」に合わせます。 **炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。

- ②鶏肉は塩、こしょうをふり、唐揚げにします。
- ③玉ねぎは薄切りにします。ミキサーにお湯(400mL)と ココナッツパウダーを入れてかくはんします。
- ④フライパンにサラダ油を入れて熱し、(A)を加えて中火 で炒めます。
- ⑤香りが出てきたらとり出し、玉ねぎを加えてきつね色に なるまで炒めます。そして(B)を加えて炒めます。
- ⑥更に(C)を加えて炒めたら、トマトジュースと3のココ ナッツを加えて弱火で煮ます。
- ⑨ 2を加え、ヨーグルトとカルダモンパウダーを加えて出 来上がりです。

魚と野菜のカレ

……小さじ2

………小さじ½

- 塩 ………小さじ2

	材料(4人分)
米 カップ3 白身魚 400g なす 400g ピーマン 150g 玉ねぎ 200g トマト 180g トマトジュース 160g 「ココナッツパウダー 5g 湯 400mL サラダ油 少々	(A) マスタード小さじ2 ローリエ6枚 赤とうがらし(刻む)6本 (B) チリパウダー小さじ½ コリアンパウダー小さじ2 (C) 「にんにく(おろしたもの)小さじ½ しょうが(おろしたもの)小さじ½

作り方

①米はカレーの水位目 盛「3」に合わせ、 ふたをし、お米選択 ボタンでお使いの 米に合わせ、

メニューボタンを 押し、「**すし**·カレー」 に合わせます。



炊飯/スタートボタンを押して、炊飯を始めます。

- ②魚は一口大に切ります。なすは一口大に切って水にさら します。ピーマン、玉ねぎ、トマトは一口大に切ります。
- ③ミキサーにお湯(400mL)とココナッツパウダーを入れて かくはんします。
- ④フライパンにサラダ油を入れて熱し、(A)を加えて炒め ます。香りが出てきたらとり出し、玉ねぎ、なす、ピーマン を加えて炒めます。
- ⑤ そして (B)、(C) を加えて更に炒めます。トマトジュース と3のココナッツを加えて煮ます。トマトと魚を加えます。 ⑥魚に火が通ったら出来上がりです。

カニがゆ

材料(3人分) - 五分がゆ-

米カップ½	サフラン0.2g
カニ1匹	レモン汁少々
固形スープ2コ	三つ葉適量



作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②カニはゆがいておきます。
- ③ゆがいたカニから身をとりだし、レモン汁をかけて おきます。
- ④なべにカニの殻と水(500mL)と固形スープ、サフ ランを加えて約30分煮ます。煮詰まりそうになっ たら、水を加えます。ふきんでこしておきます。
- ⑤❶の米の水気を切ってから内釜に入れ、④の煮汁をおかゆの 水位目盛「1」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑥ふたをし、 お米選択 ボタンでお使いの米に合わせ、 **メニュー**ボタンを押し、「**おかゆ**」に合わせます。 **炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑦炊き上がれば、2のカニの身を加えて、少しむらします。
- ⑧器に盛り、刻んだ三つ葉を散らします。

雑穀がゆ

材料(4人分)

もち米カップ⅓	「水800mL
うるち米カップ½	しょうゆ小さじ 1
きびカップ%	ごま油小さじ 1
くこの実10g	塩小さじ½
松の実 ······10g	└鶏がらスープの素
干し貝柱10g	大さじ1
しょうが10g	スプラウト適量



作り方

- ①もち米とうるち米ときびは洗っておきます。
- ②くこの実、松の実、干し貝柱は洗っておきます。
- ③しょうがはみじん切りにしておきます。
- ④水800mLに鶏がらスープの素、しょうゆ、ごま油、 塩を加えて調味液を作ります。
- ⑤●の米の水気を切って内釜に入れ、●の調味液を おかゆの水位目盛「1」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。
- ⑥ふたをし、**お米選択**ボタンでお使いの米に合わせ、 **メニュー**ボタンを押し、「**おかゆ**」に合わせます。 **炊飯/スタート** ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑦炊き上がれば、混ぜて器に盛り、スプラウトを添え ます。

地中海風リゾット

材料(4人分)

米カップ1	オリーブ油適量
トマト3個	パセリ(乾燥)適量
たまねぎ½個	「コンソメスープ
セロリ½本	800mL
にんにく2かけ	パプリカ小さじ1
	└塩、こしょう適量

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②トマトは熱湯にさっと通して皮をむき、ざく切りにします。
- ③たまねぎ、にんにくはみじん切りにします。
- ④セロリは5mm角に切ります。
- ⑤湯800mLにコンソメ顆粒 (15g) を加えてコンソメスープ を作ります。

パプリカ、塩、こしょうを加えます。



- ⑥フライパンにオリーブオイル(大さじ1/2)を入れ、 にんにくで香りを出して、玉ねぎ、セロリを入れて 炒めます。
- ⑦❶の米の水気を切ってから内釜に入れ、⑤のスープ をおかゆの水位目盛「1」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。
 - 2のトマトと6の具材を米の上に置きます。
- ⑧ふたをし、お米選択ボタンでお使いのお米に合わせ、 **メニュー**ボタンを押し、「<mark>おかゆ</mark>」に合わせます。 **炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑨炊き上がれば、器に盛り、パセリを散らします。

マルチ調理

バナナプリン

材料の入れかたは、 21ページ **例A** を参照



材料(4個分)

むし板使用



作り方

- ①バナナは4つに切り、フライパンで焦げ目をつけ、ブランデー で香りをつけ、シナモンをふりかけておきます。
- ②牛乳に砂糖を入れて溶かし、割りほぐした卵と混ぜます。 ふきんでこしておきます。
- ③器に❶のバナナを入れ、❷の卵液を加えて、ラップします。
- ④内釜に水500mLを入れ、むし板を入れて⑤をのせてふたをします。
- ⑤ お米選択 ボタンで「調理」に合わせ、コントロールキーで 100℃/15分 に設定し、炊飯/スタート ボタンを押します。
- ⑥出来上がれば、取り出し冷まします。 黒蜜をかけていただきます。

蒸しパン

材料(4個分)

むし板使用 材料の入れかたは、 21ページ <mark>例A</mark> を参照



強力粉 ·······200g 黒砂糖(粉)·····20g 塩 ·····3g	黒ごま5g
ドライイースト3g	



作り方

- ①ボールに強力粉、黒砂糖、塩、ドライイースト、水を入れます。ボールの中で良くこねます。 ほぼまとまってきたら、まな板に取り出し、約10分ほどたたきながら、生地を作ります。 途中で黒ごま、小さく切った松の実を加えて良く練ります。
- ②生地がなめらかになったら内釜に入れ、 **お米選択**ボタンで「調理」に合わせ、 コントロールキーで37℃/40分に設定し、 炊飯/スタートボタンを押します。
- ③ 1 次発酵が終わればガス抜きし、4つに切り器に入れます。 むし板を内釜に入れて、生地のはいった器をのせます。 ふたをし、**お米選択**ボタンで「調理」に合わせ、 コントロールキー)で40°C / 50分に設定し、**炊飯/スタート** ボタンを押します。2次発酵が終われば取り出します。
- ④内釜に水500mL入れ、むし板を入れ、③をのせてふたをします。
- ⑤ お米選択ボタンで「調理」に合わせ、コントロールキーで 100℃/30分に設定し、炊飯/スタートボタンを押します。
- ⑥出来上がれば、取り出し冷まします。

簡単ソーセージ

むし板使用 材料の入れかたは、

21ページ 例A を参照



材料(4人分)

豚肉(挽肉) …… 500g 塩 …… 大さじ½ 玉ねぎ …… ¼個 こしょう …… 適量 にんにく …… 1片 コリアンダー、シナモン、 卵白 …… 1個分 パプリカ …… 適量



- ①ボールに豚肉、すりおろした玉ねぎ、にんにく、卵白、塩、こしょう、コリアンダー、シナモン、パプリカを加えて、しっかり混ぜ2つに分けます。
- ②ラップに動をのせて、円筒状にまとめたら、両端、 中央の3箇所をたこ糸で縛ります。
- ③内釜に水500mL入れ、むし板を入れて、2をのせて ふたをします。
- ④ お米選択 ボタンで「調理」に合わせ、コントロールキーで 100℃/30分に設定し、炊飯/スタート ボタンを押します。
- ⑤出来上がれば、取り出し冷まします。

台 酒

材料(4人分)

米 ……カップ½ 米こうじ ……100g しょうが ………適量

材料の入れかたは、 21ページ 例B を参照



作り方

- ①米は良く洗います。
- ②米を内釜に入れ、おかゆ水位目盛「0.5」まで水を 加えます。
- ③ふたをし、**お米選択**ボタンを「白米」に合わせ、 **メニュー** ボタンを押し、「**おかゆ**」に合わせます。 **炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ④炊き上がれば、ほぐして内釜に入る大きさの器に 移し冷まします。
- ⑤40℃程度に冷めれば、米こうじを加えて、良く混ぜます。 ラップをしておきます。
- ⑥内釜に水500mLを入れ、**⑤**をおき、ふたをします。
- ⑦ お米選択 ボタンで「調理」に合わせ、 コントロールキーで60℃/10時間に設定し、 **炊飯/スタート**ボタンを押します。
- ⑧出来上がれば器に入れ、おろしたしょうがを添えます。

腐

材料(4人分)

豆乳 ······500mL にがり……10mL ねぎ ………適量 そばの実 ………適量

21ページ **例B** を参照

材料の入れかたは、

うすくちしょうゆ …………小さじ1 みりん………小さじ1

- だし ………100mL

※豆乳飲料や家庭用豆乳機の豆乳では、きれいに固まりません。



作り方

- ①内釜に入る大きさの器に、にがりを入れます。 次に豆乳を少し加えて、へらで良くかき混ぜ ながら豆乳の全量を加えます。 ラップをします。
- ②内釜に水500mLを入れ、①をおき、ふたを します。
- ③ お米選択 ボタンで「調理」に合わせ、コントロールキーで 80℃/1時間に設定し、**炊飯/スタート** ボタンを押します。
- ④出来上がれば、器に盛ります。
- ⑤だしにうすくちしょうゆ、みりん、塩を加えて味をととのえ、 4の豆腐に加えます。
- ⑥お好みで刻んだねぎを散らし、ゆでたそばの実をのせます。


温泉卵

材料(4人分)

卵 ……4個 くず粉 ………小さじ2

三つ葉 ……4本

材料の入れかたは、 21ページ **例C** を参照





- ①内釜に卵を入れ、卵がかぶる程度の水を加えます。 ふたをします。
- ② お米選択 ボタンで「調理」に合わせ、 コントロールキーで68℃/40分に設定し、 **炊飯/スタート** ボタンを押します。
- ③出来上がれば、取り出します。
- ④三つ葉はさっとゆがいて、茎を小さく切ります。
- ⑤だしにうすくちしょうゆ、みりん、塩を加えて味をと とのえ、加熱して水で溶いたくず粉を加えてとろみを
- ⑥器に3の卵を割り、4の三つ葉、5を加えます。

ヨーグルト

材料の入れかたは、 21ページ 例B を参照

材料(4~5人分)

ヨーグルト (市販品) ······100mL 牛乳 ······500mL フルーツ ·······適量 *もとになるヨーグルトに よって固まる時間を調整 してください。



作り方

- ①内釜に入る大きさの器にヨーグルトを入れます。 次に牛乳を少し加えては、へらで良くかき混ぜながら牛乳 の全量を加えます。 ラップをします。
- ②内釜に水500mLを入れます。 ●をおき、ふたをします。
- ③ お米選択 ボタンで「調理」に合わせ、コントロールキーで40℃/3時間に設定し、炊飯/スタート ボタンを押します。
- ④出来上がれば、取り出します。
- ⑤器にフルーツを盛り、ヨーグルトをかけていただきます。

- *ヨーグルトをカレーやハンバーグなどの料理に使いますと一味違った出来上がりになります。
- ※市販品のヨーグルトによっては、3時間で固まらないものがあります。その時は、時間を延長してください。固まってきたら途中で切/とりけしボタンを押して、とりだしてください。
- ※出来上がったヨーグルトを「種」にして、更に ヨーグルトを作ることはおやめください。


砂肝の煮物

材料

鶏砂肝	·····300g
しょうが	20g
r だし	·····200mL
しょうゆ	大さじ3
砂糖	大さじ2
塩	小さじ½
└酒	大さじ 1

作り方


①砂肝は洗ってから、熱湯に入れて さっとゆでます。 材料の入れかたは、 21ページ <mark>例B</mark> を参照



- ④内釜に入る器を準備し、①、②と③を入れます。
- ⑤内釜に水を600mL入れ、4をおきます。
- ⑥ふたをし、お米選択がタンで「調理」に合わせ、 コントロールキーで75℃/4時間に設定し、炊飯/スタートがタンを押します。
- ⑦出来上がれば器をとりだし、冷ましておきます。

②しょうがはうす切りにします。 形パラ肉の和園煮

材料



材料の入れかたは、 21ページ **例B** を参照

③だしにしょうゆ、砂糖、塩、酒を加えて混ぜておきます。

④内釜に入る器を準備し、●、②と③を入れます。⑤内釜に水を600mL入れ、④をおきます。

ふたをし、**お米選択**ボタンで「<mark>調理</mark>」に合わせ、**コントロールキー**で **75℃/4時間**に設定し、**炊飯/スタート**ボタンを押します。

⑥出来上がれば器をとりだし、冷ましておきます。

- ①豚バラ肉は洗ってから、熱湯に 入れてさっとゆでます。
- ②しょうがはうす切りにします。



鯖の味噌煮

材料の入れかたは、 21ページ <mark>例B</mark> を参照

材料(4人分)

鯖1尾	(約500g)
┌だし	200mL
合わせ味噌	
しょうゆ	…小さじ1
└ みりん	…大さじ1
しょうが	·····20g
針しょうが	適量

- ③合わせ味噌にしょうゆ、みりん を加え、更にだしを少しずつ 加えて溶いてゆきます。
- ④しょうがはうす切りにします。
- ⑤内釜に入る器を準備し、23と4を入れます。
- ⑥内釜に水を600mL入れ、⑤をおきます。
 ふたをし、お米選択ボタンで「調理」に合わせ、コントロールキーで75℃/3時間に設定し、炊飯/スタートボタンを押します。
 - ⑦出来上がれば煮汁を少し煮詰めます。
- ⑧器に鯖をおき、煮汁をかけ、針しょうがをのせます。

作り方

- ①鯖は筒切りにします。
- ②湯をわかし、**①**を入れてさっと取り出し、 血合いの部分をとっておきます。

かぼちゃの肉詰め

材料の入れかたは、 21ページ 例B を参照

材料

黒皮かぼちゃ(400g程度)	塩、こしょう少々
1個	┌だし500mL
鶏肉(ミンチ)75g	しょうゆ小さじ1
いんげん豆1本	塩少々
にんじん8g	└ 酒大さじ1
片栗粉小さじ½	片栗粉適量
鶏ガラスープ (顆粒)	
小さじ1	

作り方

- ①かぼちゃは上部をスライスし、種を取ります。
- ②いんげん豆、にんじんは小さく切ります。
- ③鶏肉に②と片栗粉、鶏ガラスープ、塩、こしょうを加えて 良く混ぜます。それから●のかぼちゃに詰めます。



- ④だしにしょうゆ、塩、酒を加えて混ぜておきます。
- ⑤内釜に入る器を準備し、③と④を入れます。
- ⑥内釜に水を500mL入れ、**⑤**をおき、ふたをします。
- ⑦ お米選択 ボタンで「調理」に合わせ、

コントロールキーで90℃/3時間に設定し、 **炊飯/スタート** ボタンを押します。

⑧出来上がれば、煮汁の一部に水溶き片栗粉を加えてとろ味を出し、煮あがったかぼちゃにかけます。

はまぐりの煮物

材料の入れかたは、 21ページ 例B を参照

材料

はまぐり(むき身)……200g しょうゆ ……100mL みりん……50mL 砂糖……大さじ3 はまぐりのゆで汁 ……100mL

- ①はまぐりは、砂をはかせて おきます。
- ②鍋にはまぐりを入れ、はまぐりがかぶる程度の水を加えて煮ます。はまぐりが開けば火をとめ、ゆで汁、殻、身に分けます。
- ③しょうゆ、みりん、砂糖、 はまぐりのゆで汁を混ぜて おきます。
- のさまり。 ④内釜に入る器を準備し、はまぐりの身と❸を入れます。
- ⑤内釜に水を600mL入れ、4をおきます。
- ⑥ふたをし、**お米選択**ボタンで「**調理**」に合わせ、**コントロールキー**で **80℃/3時間**に設定し、**炊飯/スタート**ボタンを押します。
- ⑦出来上がれば、器に盛り、木の芽をのせます。



点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

\bigcirc

このような症状はありませんか

- ●電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形や、 変色、損傷している。
- ●電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、 こげくさい臭いがする。

● さし込みプラグやコンセントにほこりやごみが たまっている。 処 置

ほこりやごみを取り 除いてください。

※点検・修理について詳しくは、裏表紙のアフターサービスについてをご覧ください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。 お確かめいただいてもわからないときは、当社「お客様ご相談窓□」にご相談ください。

もおく こんな症状のときは した。	b v	蒸気ガイドを正しくつけていますか	水かげん、お米の量は正確ですか	選びましたかメニューやお米選択を正しく	劣化、損傷していませんか内ぶたパッキン、負圧パッキンが	が、こびりついていませんか温度センサーの上に汚れや米つぶなど内ぶたパッキンや内釜の外側・底面・	お米を十分に洗いましたか	炊飯中に外ぶたを開いていませんか	炊飯後、ごはんをよくほぐしましたか	調味料を使ったごはんではありませんか	30時間以上保温していませんか	つぎたしをしていませんかんえたごはんの保温、ごはんの保温やしゃもじを入れたままの保温や	たり、停電がありませんでしたかさし込みプラグをコンセントから抜い	吸・排気口をふさいでいませんか
参照ペー:	ブ 1,6,9	5,23	9,26	13~14 ,16	24,25	10	9,26	4,11	11,15 ,26	11	11,15 ,16	11,15	11	4,5
炊飯中にふきこれる、多量の蒸がもれる		•	•	•	•	•	•							
炊き上がったごは がかたい、しん 残る、やわらかい			•	•	•	•		•					•	•
炊き上がった ごはんがこげる	5			•		•	•							
保温中のごは、 が黄ばむ、におう かたくなる		•			•	•	•		•	•	•	•	•	

症状	確認してください	処 置
外ぶたが開きにくい	フック部、つゆ受け部、ストッパー部や内ぶた の調圧乳に米つぶなどがつまっていませんか。	米つぶなどを取り除いてください。 (Cア 4,23,24ページ)
(閉まらない)または、 「 カチッ 」と音がしない	内ぶたは、正しく取り付けていますか。	内ぶたを取り付けていないと、外ぶたは閉まりません。内ぶたを取り付けてください。(ごア6,9ページ)
●内ぶたが取付けられない	内ぶたのツメが折れたり、変形して いませんか。	使用しないで、お買上げの販売店に ご相談ください。(Cア 6,25ページ)

طے	5
点検	į
ż	
その他	

症状	確認してください	処 置	
外ぶたが閉まりにくい (閉まらない)または、	フック部、つゆ受け部やストッパー 部に米つぶなどが入っていませんか。	米つぶなどを取り除いてください。 (Cア23ページ)	
「 カチッ 」と音がしない ● 内ぶたが取付けられ ない	「炊飯/スタート」ランプが、赤色の 点灯になっていませんか。	切/とりけし ボタンを押して炊飯を中止し、約4分間待ち ∰力 表示(点滅表示)が消え、蒸気が出ないことを確認してから、外ぶたを閉めてください。(ℂア11ページ)	
	炊飯後のご飯をほぐしてすぐでは、 ありませんか。	圧力式炊飯器のため密閉度を高くしていますので、 しまりにくく感じます。故障ではありません。	
外ぶたから「ブーン」と 音がなり続ける	炊飯中に外ぶたを開けていませんか。	切/とりけし ボタンを押し、ふたを閉めなおしてからもう一度メニューを確認し、炊飯してください。	
操作ボタンを押しても 受け付けない	さし込みプラグが、コンセントから 外れていませんか。	さし込みプラグをコンセントに差し込んで ください。	
	内釜は、入っていますか。	内釜が入っていないと、炊飯や保温ができません。 内釜を入れてください。	
● お米選択がセット できない ● メニューがセット できない	お米選択とメニューが対応していないとセットできません。	16ページの「炊飯コースについて(お米選択/メニュー)」、13~14ページの「いろいろな炊きかた」の表を確認して、正しく合わせなおしてください。	
●予約(タイマー)炊飯 がセットできない	予約時刻と現在時刻の差が、短く ありませんか。	予約時刻を確認してください。 (ごア 18ページ)	
●ひたし炊きがセット できない	内釜は、入っていますか。	内釜が入っていないと、炊飯や保温ができません。 内釜を入れてください。	
予約時刻どおりに 炊き上がらない	現在時刻は正しくセットされて いますか。	現在時刻を正しく合わせてください。 (ビデ 7,17ページ) 水温・室温・電圧・水かげん・お米の量によっては、 予約時刻どおりに炊き上がらないことがあります。	
炊飯時間が長い(短い)	お米選択・メニュー・水かげんは、 間違っていませんか。	<mark>切/とりけし</mark> ボタンを押し、もう一度お米選択・ メニュー・水かげんを確認し、設定してください。	
炊飯終了音が出ない	予約炊飯終了音マーク「 ★ 」が、 表示されていませんか。	「 ☆ 」マークを消してください。 (Cア8ページ)	
ラジオ、テレビに雑音 が入る	炊飯器とラジオ・テレビが、 接近していませんか。	距離を離す。(めやすとして3m以上)	
●炊飯器内部から音が		令却ファンの音です。故障ではありません。	
する ●蒸気が勢い良く出る		周整をしている音です。故障ではありません。 	
	可変圧力による沸とうによるもので故		
	もので故障ではありません。	ゲー」等の音は、IH特有の火力調整による	
表示部に⊍すけを表示	内釜の外側(特に底の部分)、温度センサーの上に米つぶなどの異物が、 こびりついていませんか。	異物を取り除いてから、 <mark>切/とりけし</mark> ボタンを押すと表示が消え、通常に使えます。(Cデ23,25ページ) 消えない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。	
	本体が十分に冷めないうちに炊飯を 始めていませんか。	連続して炊飯するときは、本体を十分に冷ましてから、次の炊飯を始めてください。	
表示部に 以73 を表示	クリーニングの際、水を規定量 入れましたか。	<mark>切/とりけし</mark> ボタンを押すと表示が消え、通常 に使えます。(Cア22ページ)	
表示部に 🛂 78 を表示	吸・排気口をふさぐ所で使って いませんか。	吸・排気口をふさがない、平らな所で使ってください。(Cア4~5ページ) 切/とりけしボタンを押すと表示が消え、通常に使えます。	
表示部に d゚゚	調理の際、水を規定量入れましたか。 切/とりけし ボタンを押すと表示が消え、 に使えます。 (ごア 22ページ)		
表示部に【○○を表示	故障の表示です。販売店にご相談くた	: さい。	
さし込みプラグを抜き さししたとき火花が出る	本体内部の電気部品に充電するための 故障ではありません。)電気が流れるため <mark>です。</mark>	

アフターサービスについて

保証書 (別に添付しております)

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管して ください。
- 本体の保証期間は、お買上げ日から1年間です。 (消耗品は、対象外です。)
- 内なべ内面フッ素樹脂加工の保証期間は、お買上げ日から 3年間です。保証期間内の交換は、内なべのみ対象となります。 ただし、下記の使いかたをした場合は、保証対象外です。
 - *スプーンや食器などかたいものを入れたり、乗せたり、 使った場合。
 - *内なべのお手入れの際に、金属たわしやナイロンたわしなどを使ったり、台所用中性洗剤以外の洗剤(漂白剤やクレンザー)などを使った場合。
 - *内なべの中で酢を使ったり、みそ汁や炊込みごはんなどを保温した場合。
 - *内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子レンジ などに使用した場合。
 - *食器洗浄機や食器乾燥器などを使用した場合。
 - *お買上げ後の落下や、輸送などで生じたへこみや変形がある場合、及び故意に傷つけた場合。
 - *その他、取扱説明書・本体ラベルなどの記載事項に そわない使いかたをした場合。

修理を依頼されるときは

● 保証期間中の修理

保証書の記載内容により、お買上げの販売店が修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

保証期間が過ぎたあとの修理

修理により使用できる場合には、お客さまのご要望に より有料修理いたします。

くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を**製造打切後、6年**保有しています。

性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、お買上げの販売店、またはもよりの当社「お客さまご相談窓口」 (別紙または右記)にお問い合わせください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買上げの販売店へ お申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター)

受付時間:(365日)9:00~18:30

総合相談窓口

050-3116-3434

- ※上記番号をご利用できない場合は **大阪**(06)-6994-9570 に おかけください。
- ※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX:大阪 (06)6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日 ~ 金曜日

9:00~18:30

(7月~8月) 土曜·日曜·祝日·当社休日 8:45~19:30 9:00~17:30

	修理相談窓□						
東コールセンター	関東・甲信越地区	050-3116-2222 東京(03)5302-3401					
ンタ	北海道地区	050 - 3116 - 2333					
ĺ	東北地区	050 - 3116 - 2444					
西コールセンター	近畿・北陸・四国地区	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400					
ルセ	中部地区	050 - 3116 - 2666					
ンタ	中国地区	050 - 3116 - 2777					
ĺ	九州地区	050 - 3116 - 2888					
沖縄	地区	098-944-5018					

(※)沖縄地区の受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30 (日曜、祝日及び当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日 ~ 土曜日 9:00~17:30 (日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点 (サービスセンター、サービスステーション)で承っております。 最寄の拠点は別紙一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jp をご覧ください。

==お客さまメモ==

お買上げの際に記入しておいてください。お問い合わせなどのときに便利です。

品番	ECJ-XW					
お買上げ年月日		年	月	В		
お買上げ販売店名						
の貝上り敗元店石	電 話()	-			

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社 家電事業部

〒680-8634 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地